

## 啟動 Litter-Robot Open Air<sup>TM</sup>

第一步：從頂部紙護板上取下承裝電源適配器的小方盒以及產品使用說明書並妥善放置。

第二步：從紙箱中取出設備。注意拔除置於球箱與護蓋之間的紙墊片。

第三步：在電源插座附近為設備安排一個合適的位置放置。電源線的長度為1.8米。

第四步：將設備放置於平整的硬質地面上。

注意：如果將設備放置在地毯上，可能導致感測器靈敏度有所降低。

第五步：從貓咪出入口向球箱中倒入貓砂。倒入量為4.5公斤或5.7升。

第六步：將貓砂梳理平整。砂床高度要到達標識位置（砂位線）。

第七步：插上電源適配器。

第八步：按電源鍵。球箱開始逆時針轉動，並亮起黃燈，表示正在進行清理運轉。兩分半鐘後清理運轉結束，並亮起藍燈，表示設備可供接待使用。

注意：按電源鍵後，球箱開始轉動但馬上停止，並閃爍紅燈，表示球箱過載。檢查是否裝入了過量貓砂，或者下面的貓糞盒里是否有異物。移除多餘的貓砂或異物，按重置鍵(reset)來繼續清理運轉。

## 障礙指示



逐次閃爍：電動機受到卡阻（過載）。



逐次閃爍：球箱無法找到（轉動到）傾倒位置（傾倒貓糞）。



逐次閃爍：球箱無法找到（轉動到）標準位置（侍應狀態）。



同時閃爍：球箱無法找到（轉動到）傾倒位置或標準位置。

## 指示燈的含義

### 藍燈

● 常亮：設備處於侍應狀態，可供使用。

✖ 閃爍：貓糞盒已滿，需要清理。

操作：

按  鍵將取消藍燈閃爍並常亮藍燈。

### 黃燈

● 常亮：設備正在進行清理運轉。

注意：按 3個鍵中的任意一個鍵，可暫停運轉，此時黃燈依然常亮。



✖ 以1次/秒的頻率閃爍：

1. 護蓋被取下，或者
2. 清理運轉中貓咪感測器被觸發（有貓咪進出）。

操作：


按  鍵可繼續暫停運轉並常亮黃燈。

按  鍵可繼續清理運轉。

按  或  鍵可取消清理運轉並使球轉動到標準位置（侍應狀態）。

✖ 以2次/秒的頻率閃爍：提示球箱遭遇卡阻。


操作：

按  鍵可取消卡阻提示並使球箱轉動到標準位置（侍應狀態）。

### 紅燈

● 常亮：設備在侍應狀態下貓咪感測器被觸發，並進入7分鐘的清潔運轉倒計時。


操作：

按  鍵可取消倒計時，並亮起藍燈重新進入侍應狀態。

✖ 閃爍：

1. 球箱過載（超重），或者
2. 貓咪感測器被連續觸發超過2分鐘。（貓咪不離開球箱）

操作：

按  取消錯誤的指示（如果過載因素已被去除），設備繼續進行清理運轉並亮起黃燈，或者亮起藍燈（如果之前球箱處於標準位置）。

### 電源鍵

◎ 常亮：設備由電池供電工作中。

### 藍燈和黃燈

● ● 同時常亮：設備處於8小時睡眠模式。

按鍵的功能

按一下

按住5秒



電源鍵

開啟或關閉設備電源

小夜燈

開啟或關閉自動小夜燈功能。

cycle

清理鍵

藍燈常亮時按一下可啟動清理運轉。運轉中會常亮黃燈。按控制面板上的任意鍵可暫停運轉。再按清理鍵可繼續清理運轉。按empty (清空) 或reset (重啟) 鍵可取消清理運轉。

**8小時睡眠模式**

開啟后設備將同時常亮藍燈和黃燈，並在接下來的8小時關閉貓咪感測器。睡眠模式中可按cycle (清理) 鍵啟動清理運轉。

empty

清空鍵

藍燈常亮時按一下可清空球箱中的全部貓砂，倒入貓糞盒中。再按控制面板上的任意鍵可使球箱轉動到標準位置。

**清理運轉倒計時設置**

啟動倒計時設置后會有指示燈閃爍，按reset (重啟) 鍵來切換不同的倒計時時長。

- 藍燈閃爍= 3分鐘倒計時
- 黃燈閃爍= 7分鐘倒計時
- 紅燈閃爍= 15分鐘倒計時

選擇好以后持續按住empty (清空) 鍵來完成設置。

reset

重置鍵

在清理運轉中暫停設備的運轉，或者在侍應狀態下、藍燈常亮時重新校准貓咪感測器 (添加貓砂后可使用此功能)。暫停后再按一下來重啟運轉。

**按鈕鎖定**

按鈕鎖定时藍燈會閃爍一小會兒。這個功能能夠鎖定全部按鈕，但不影響設備的自動清理功能。再次按住按鈕可取消鎖定。



mewcare.com

電話: +852 6128 4034 Fax: +852 2423 6223 電郵: info@mewcare.com

香港葵涌打磚坪街49-53號華基工業大廈2期7D